

## GUIA DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para mantener sus listones NovaDeck con una apariencia perfecta, siga las siguientes recomendaciones:

Se recomienda la limpieza periódica, usando siempre productos de limpieza residenciales para la remoción de manchas y polvo.

Evite dejar sobre la superficie de NovaDeck por un periodo de tiempo extenso, productos de caucho como tapetes o inflables para piscina u otros productos no porosos. Estos pueden ocasionar decoloración de la superficie.

El uso de ciertos productos con contenido químico como bloqueador solar o repelente para insectos, pueden alterar la superficie de NovaDeck.

Para la remoción de hielo puede usarse productos con contenido de cloruro de calcio sin dañar a la superficie de NovaDeck. Posteriormente, limpie cualquier residuo de este componente con agua abundante y productos de limpieza para residencias para evitar residuos que puedan alterar la superficie con el tiempo.

Para arreglar o disimular rayones superficiales, es necesario el uso de una pistola de calor. La fuente de aire caliente se debe poner casi a ras de la superficie, a unos 10cm del rayón, no atacándola de frente para que no cambie su brillo ni se ampolle. El calor se debe retirar inmediatamente desaparezca el rayón por que algunas veces es reversible y vuelve a aparecer.

Visítenos en [www.novadeck.com.co](http://www.novadeck.com.co) para mayor información.